

# Notice de pose du renfort de fixation

---



Supprimez les deux pattes de façon à ce que le renfort de fixation soit bien plaqué une fois posé sur la base.



Nettoyez uniquement les endroits qui vont être collés à l'aide d'un pinceau et d'acétone



Utilisez de la colle instantanée type glue et patientez quelques secondes ou utilisez des pinces croco



Et voilà !